

# NMTC module

# **Модуль NMTC**





Installation and operating manual for

- NMT Smart C,
- NMT Max C,
- NMT Lan C.



Руководство по установке и эксплуатации для насосов

- NMT Smart C,
- NMT Max C,
- NMT Lan C.



7340055, v19

#### **СОNTENTS/СОДЕРЖАНИЕ**

Contents/Содержание 2			6.	Ethe	rnet / Ethernet 41	
1.	1. SYMBOLS AND CONVENTIONS USED IN THIS				Bus topology / Топология шины 42	
D( ис	DOCUMENT / Символы и условные обозначения, используемые в настоящем документе4			6.2. насоса	Connecting to pump ad-hoc / Подключение к сетям ad-hoc 42	
	1.1. Аббрев	Abbreviations and conventions / зиатуры и условные обозначения 4		6.3. Подклк	Connecting to pump via router / очение к насосу через маршрутизатор 42	
2.	Intro	oduction / Введение5		6.4.	Pump configuration over Ethernet /	
	2.1.	System diagram / Системная конфигурация		Конфигурация насоса через Ethernet	урация насоса через Ethernet 43	
		6	7.	Mod	bus / Протокол Modbus 46	
	2.2.	Specifications / Спецификации 6		7.1.	Modbus related interface / Интерфейс	
3.	Mod	lule layout / Компоновка модуля10		проток	ола Modbus 46	
	3.1.	Connection considerations / Описание		7.2.	Bus topology / Топология шины 46	
	подкли	очений 12		7.3.	Connection to Modbus / Подключение к	
	3.2.	MODULE INSTALLATION / YCTAHOBKA		Modbus 47		
	МОДУЛЯ			7.4. Speed, parity and address / Скорость,		
				парите	т и адрес 47	
	подклн	очение проводов модуля 18		7.5.	Termination / Оконечное устройство. 47	
	3.4. подкли	Connection examples / Примеры очения 22		7.6. регистр	Register block overview / Обзор блока ра	
4. уг	Cont правлен	trol modes and priorities / Режимы ия и приоритеты25		7.7. регистр	NMTC Configuration register block / Блок ра конфигурации модуля NMTC 49	
	4.1.	Priority of settings / Приоритет настроек25		7.8. NMTC Status register block / Блок регист		
	4.2.	Control variables / Переменные		состоян	ия модуля NMTC 51	
	управл	правления		7.9. Pump control register block / Блок регис		
	4.3.	Module mode selection / Выбор режима		управления насосом53		
	работь	работы модуля26		7.10. Pump status register block / Блок регистр		
	4.4.	Режим 1 / Режим 1 28		состоян	ния насоса 55	
	Digit (ко <i>к</i>	al (switch) control / Цифровое мутируемое) управление		7.11. данных	Pump data register block / Блок регистра по насосу58	
	Anal	og control / Аналоговое управление 32	8.	Fault	: finding / Диагностика 60	
	4.5.	Mode 2 / Режим 2 36		8.1.	Error codes / Коды ошибок 60	
5.	Rela	y output / Релейный выход38				



#### WARNING!

Prior to installation and commissioning, read these instructions first. Installation and operation must comply with local regulations.



#### WARNING!

Installation and use of this product requires experience and knowledge of this or similar products. Persons with reduced physical, mental or sensory capabilities must not use this product, unless properly instructed and supervised. Children must not be allowed to play with this product. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед установкой и запуском в эксплуатацию прочтите данные инструкции. Установка и эксплуатация данного изделия должны соответствовать местным нормативам.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Установка и эксплуатация данного изделия требует наличие знаний и опыта работы с данным или аналогичными изделиями. Лица с ограниченными физическими, умственными или сенсорными способностями не должны допускаться к эксплуатации данного изделия за исключением тех случаев, когда они прошли соответствующее обучение и выполняют работу под надзором. Детям запрещается играть с данным изделием.

#### 1. SYMBOLS AND CONVENTIONS USED IN THIS DOCUMENT / СИМВОЛЫ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ



#### WARNING!

Denotes that a failure to observe those instructions might cause damage to equipment or pose danger to the user.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Обозначает, что несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования или представлять опасность для пользователя.

<b>NOTE:</b> – Gives additional tips or instructions that might ease the job and ensure proper operation.	<b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Дает дополнительные советы или инструкции для упрощения работы и обеспечения надлежащей эксплуатации.
1.1. ABBREVIATIONS AND CONVENTIONS / АББРЕВИАТУРЫ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	

Abbreviation	Description
Baud, Baud rate	Serial communication speed, in bits per second including start, parity and stop bits.
CRC	Cyclic Redundancy Check, additional bytes used to confirm valid data transmission.
Ethernet	IEEE 802.3, mostly referring to 10BASE-T RJ-45 connector present on board.
Н	Differential pressure, often called Head.
LED	Light Emitting Diode.
Modbus	A serial communication protocol used for device automation and remote access.
NMTC	NMT pump Communication module.
Q	Pump flow or flow rate.
RTU	Remote Terminal Unit.
RS-485	Multi drop serial network wiring, used to transfer Modbus data.

Аббревиатура	Описание
Baud, Baud rate	Скорость последовательной передачи данных в битах в секунду, включая стартовые
	биты, биты паритета и стоповые биты.
CRC	Циклическая проверка избыточности, дополнительные байты, используемые для
	подтверждения передачи достоверных данных.
Ethernet	IEEE 802.3, главным образом относится к разъему 10BASE-T RJ-45 на плате.
Н	Перепад давления, часто называемый напором.
LED	Светодиод.
Modbus	Протокол последовательной передачи данных, используемый для устройств
	автоматизации и удаленного доступа.
NMTC	Коммуникационный модуль насоса NMT.
Q	Расход или скорость потока.
RTU	Модуль удаленного терминала.
RS-485	Многоточечный последовательный сетевой интерфейс, используемый для передачи
	данных Modbus.

For Modbus use, this manual assumes that the reader	При использовании Modbus данное руководство
is familiar with commissioning and configuring of	предполагает, что читатель знаком с введением в
Modbus devices. It is also assumed that an existing	эксплуатацию и настройкой устройств Modbus.
Modbus RTU network on RS-485 wiring with Modbus	Предполагается также, что имеется сеть Modbus
master is present.	RTU с интерфейсом RS-485 и главным устройством
	Modbus.

For Ethernet and web interface use, this manual assumes that the reader knows how to configure or already has preconfigured Ethernet network. For use of analog signals and relay output signals,	Для использования протокола Ethernet или веб- интерфейса: характер изложения данного руководства предполагает, что читатель знает, как сконфигурировать, или уже имеет предварительно настроенную сеть Ethernet. Для использования аналоговых сигналов и	
external controller needs to be configured and used.	ретрансляции выходных сигналов необходимо	
Proper operating mode must also be selected for the	сконфигурировать и использовать внешний	
module.	контроллер. Также для модуля должен быть	
NOTE:	ПРИМЕЧАНИЕ.	
Data in this document are subject to change.	<ul> <li>Информация, изложенная в данном документе, может быть изменена.</li> </ul>	
<ul> <li>Actual implementation might differ by pump model and software revision.</li> </ul>	<ul> <li>Фактическое применение может отличаться в зависимости от модели насоса и версии программного обеспечения.</li> </ul>	
<ul> <li>Make sure you are using the right manual for your product.</li> </ul>	<ul> <li>Убедитесь, что вы используете руководство, соответствующее вашему изделию.</li> </ul>	
<ul> <li>Verify proper operation in the final system.</li> </ul>	<ul> <li>Проверьте работоспособность подготовленной к работе системы.</li> </ul>	
<ul> <li>Manufacturer cannot be held responsible for problems caused either directly or indirectly by the use of information in this manual.</li> </ul>	<ul> <li>Производитель не несет ответственности за проблемы, вызванные использованием информации в данном руководстве, прямо или косвенно.</li> </ul>	
2. INTRODUCTION / ВВЕДЕНИЕ		
This manual describes the NMTC module for NMT range of pumps that is either integrated (NMT LAN C) or separately (NMT Smart C and NMT MAX C) available. This module is used for various remote control applications, including:	В данном руководстве приведено описание модуля NMTC для насосов NMT, интегрированных (NMT LAN C) или устанавливаемых отдельно (NMT Smart C и NMT MAX C). Данный модуль применяется для различных приложений дистанционного управления, включая:	
Remote on/off	• Дистанционное управление вкл./выкл.	
Analog 010 V voltage control	<ul> <li>Аналоговое управление напряжением</li> <li>010 В</li> </ul>	
Modbus remote control	• Дистанционное управление Modbus	
Status relay feedback	<ul> <li>Релейная обратная связь состояния</li> </ul>	
Web access over Ethernet	• Веб-доступ через Ethernet	

2.1. STSTEIVI DIAGRAIV			цил
There are several possible connection configurations. Not all functions can be used simultaneously.		Существует несколько конфигураций подключения. Не все функции могут использоваться одновременно.	
on/off + 010 V + r	elay output		Modbus RTU + Relay output
Ethernet + on/off +	010 V		Modbus RTU + Ethernet
Ethernet + on/off +	relay output	-	•••
Вкл./Выкл. + 010 выход	В + Релейный		Modbus RTU + Релейный выход
Ethernet + Вкл./Вы	кл. + 010 В		Modbus RTU + Ethernet
Ethernet + Вкл./Вы выход	кл. + Релейный	-	•••

2.2. SPECIFICATIONS / СПЕЦИФИКАЦИИ		
The table below is an overview of NMTC specifications. For details, please refer to appropriate sections of this manual.	В таблице ниже приведен обзор спецификаций для модуля NMTC. Для получения более подробной информации смотрите соответствующие разделы данного руководства.	

General data			
Ambient humidity	<95 % relative, non- condensing	Also see appropriate pump data for other ambient specifications.	
Dimensions [Ф x H]	112 mm x 32 (45) mm	Dimensions without glands.	
Power supply and connection	5 V@500 mA supplied by the pump	6-pin connector further extended for display.	

Общие сведения			
Влажность окружающей среды	Относительная влажность < 95 %, без образования конденсата	Также смотрите соответствующие данные по насосам относительно прочих спецификаций по окружающим условиям.	
Размеры [Диаметр х Высота]	112 мм х 32 (45) мм	Размеры без учета сальников.	
Питание и подключение	5 В при 500 мА от насоса	6-контактный разъем с удлинителем для индикации.	

Modbus specifications				
Data protocol	Modbus RTU	-		
Modbus connector	Screwless terminals	2+1 pins. See section 7.3 "Connection to Modbus / ".		
Modbus connection	RS-485			
type				
Modbus wire	Two-wire + common	Conductors: A, B and COM (Common).		
configuration		See section 7.3 "Connection to Modbus / ".		
Communication	Integrated, 1/8 of	Connect either via passive taps or daisy chain.		
transceiver	standard load			
Maximum cable	1200 m	See section 7.5 "Termination / ".		
length				
Slave address	1–247	Default is 245, settable over Modbus. See section		
		7.4 "Speed, parity and address / ".		
Line termination	Not present	Line termination is not integrated. For low		
		speed/short distance, termination can be omitted.		
		Otherwise, terminate the line externally on both		
		ends.		
Supported	1200, 2400, 4800, 9600,	Settable over Modbus register [default=19200].		
transmission speeds	19200, 38400 baud			
Start bit	1	Fixed.		
Data bits	8	Fixed.		
Stop bits	1 or 2	1 stop bit minimum, up to 2 when parity not		
	_ /	enabled [default=1]		
Parity bit	Even/odd/none	[default=Even]		
Modbus visual	LED2	Flashing yellow when data reception detected.		
diagnostics		Combined (OR) with Ethernet ACT function.		
Maximum number of	247	Limited by possible Modbus addresses to 247. 1/8		
Modbus devices		nominal load enables 256 devices.		
Maximum Modbus	256 bytes	Including address (1) and CRC (2) bytes.		
packet size				
Isolation	Common ground (COM)	Modbus shares common ground with other signals.		
	with SET1, SET2 and			
	SE13.			

Спецификации Modbus			
Протокол	Modbus RTU (дистанционный	-	
передачи данных	терминал Modbus)		
Разъем Modbus	Безвинтовые зажимы	2+1 контактов. Смотрите раздел 7.3	
		«Подключение к Modbus».	
Тип соединения Modbus	RS-485		
Конфигурация	Двухпроводное + общий	Проводники: А, В и СОМ (общий).	
подключения		Смотрите раздел 7.3 « Подключение к	
Modbus		Modbus ».	
Трансивер связи	Интегрированный, 1/8	Подключение через пассивный отвод или	
	стандартной нагрузки	последовательное соединение.	
Максимальная	1200 м	Смотрите раздел 7.5 «Оконечное	
длина кабеля		устройство».	
Адрес	1–247	Значение по умолчанию равно 245,	
подчиненного		устанавливается через Modbus. Смотрите	
устройства		раздел 7.4 «CSpeed, parity and address / ».	
Оконечное	Отсутствует	Оконечное устройство линии не	
устройство линии		интегрировано. Для низких	
		скоростей/небольших расстояний	
		оконечное устройство может не	
		применяться. В противном случае,	
		необходимо обеспечить внешние	
		оконечные устройства на обоих концах	
		линии.	
Поддерживаемые	1200, 2400, 4800, 9600, 19200,	Настраиваемые по регистру Modbus [По	
скорости	38400 бодов	умолчанию = 19200].	
передачи данных			
Стартовый бит	1	Фиксированный.	
Биты данных	8	Фиксированный.	
Стоповые биты	1 или 2	Минимум 1 стоповый бит, до 2 при	
		выключенном паритете [По умолчанию=1]	
Бит паритета	Четный/нечетный/отсутствует	[По умолчанию = четный]	
Визуальная	LED2	Загорается желтым при обнаружении	
диагностика		приема данных. В сочетании (или) с	
Modbus		функцией Ethernet ACT.	
Максимальное	247	Ограничено возможным количеством	
количество		адресов Modbus до 247. При 1/8	
устройств Modbus		номинальной нагрузки доступно 256	
		устройств.	
Максимальный	256 байтов	Включая адрес (1) и байты CRC (2).	
размер пакета			
Modbus			
Развязка	Общая линия заземления	Протокол Modbus разделяет общую линию	
	(COM) с SET1, SET2 и SET3.	заземления с другими сигналами.	

Ethernet specifications				
Ethernet connector	RJ-45	10BASE-T, 10Mbit/s connection.		
Connection type and	<ul> <li>Web server (port</li> </ul>	Web server (port 80)		
services	<ul> <li>Firmware update over web interface</li> </ul>			
<ul> <li>Optional Modbus RTU over TCP/IP</li> </ul>				
Default IP address	192.168.0.245	192.168.0.246 for right twin pump.		
Ethernet visual	LED1 / LINK	Slowly blinking when module is powered,		
diagnostics		permanently lid when link established.		
	LED2 / ACT	Flashing yellow when data reception detected.		
		Combined (OR) with Modbus data reception		
		indication.		

Спецификации Ethernet				
Разъем Ethernet	RJ-45	10BASE-Т, подключение 10 Мбит/с.		
Тип подключения и	-	Веб-сервер (пор	т 80)	
сервисы	-	Обновление микропрограммного обеспечения через веб- интерфейс		
	-	Дополнительный Modbus RTU через TCP/IP		
IP-адрес по	192.16	8.0.245	192.168.0.246 для правого насоса (в случае	
умолчанию			сдвоенного насоса).	
Визуальная	LED1/	LINK	Медленно мерцает при включении питания	
диагностика Ethernet		модуля. Постоянно горит при установлении		
			СВЯЗИ.	
	LED2 / J	ACT	Загорается желтым при обнаружении приема данных. В сочетании (или) с индикацией приема	
			данных Modbus.	

Mode selection switch			
Adjustment	10 position rotary switch	Position read at power-on. Used for relay configuration and module configuration reset.	
	Переключател	ь выбора режима	
Регулировка	Поворотный переключатель на 10 позиций	Считывание позиции при включении питания. Используется для сброса релейной конфигурации и конфигурации модуля.	
Analog signals (SET1, SET2, SET3)			
Input voltage range	-132 VDC	When used as input.	
Output voltage range	012 V	When used as output. 5 mA max. Load allowed per output.	
Input resistance	~100 kΩ	0.5 mA load is added for most configurations.	
Output current sink	033 mA (4–20 mA)	Current sink to COM if configured as output.	

range

Аналоговые сигналы (SET1, SET2, SET3)				
Диапазон входных напряжений	-132 В пост. тока	При использовании в качестве входных данных.		
Диапазон выходных напряжений	012 B	При использовании в качестве выходных данных. Макс. допустимая нагрузка на один выход – 5 мА.		
Входное сопротивление	~100 кОм	Для большинства конфигураций добавляется нагрузка 0,5 мА.		
Диапазон стока тока на выходе	033 мА (4–20 мА)	Сток тока на СОМ при настройке в качестве выхода.		

Relay specifications				
Connection type	Screwless terminals			
Rating	<ul> <li>230 VAC, 3 A, AC1</li> <li>32 VDC, 3 A</li> </ul>	Potential free changeover contact.		

Характеристики реле			
Тип подключения	Безвинтовые зажимы		
Номинальные	<ul> <li>230 В перем. тока,</li> </ul>	Беспотенциальный переключающий контакт.	
параметры	3 A, AC1		
	<ul> <li>32 В пост. тока, 3 А</li> </ul>		

# 3. MODULE LAYOUT / КОМПОНОВКА МОДУЛЯ



Terminal Designation	Description
MODE	Mode selection rotary switch. Used to configure mode of operation for the circuit. See section
	4.3 "Module mode selection".
LED1 / LINK	Slowly blinking when module is powered.
	Blinking fast when Modbus Error
	Permanently lid when Ethernet link established.
Ethernet	10BASE-T RJ-45 connector.
LED2 / ACT	Indicates Ethernet activity or Modbus activity.
B/D-	RS-485 negative data signal for Modbus.
A/D+	RS-485 positive data signal for Modbus.
SET1 / RUN	Control signal 1.
COM / 0V	RS-485 common and analog input common (ground).
SET2 / MAX	Control signal 2.
SET3 / FB	Control signal 3.
NC	Normally closed relay contact. Opens when relay is active.
С	Relay common contact.
NO / OK	Normally open relay contact. Closes when relay is active.

Описание
Выбор режима поворотного переключателя. Используется для настройки режима
работы схемы. Смотрите раздел 4.3 «Выбор режима работы модуля».
Медленно мерцает при включении питания модуля.
Быстро мерцает при возникновении ошибки Modbus
Постоянно горит при установлении связи Ethernet.
10BASE-T, разъем RJ-45.
Служит для индикации активности Ethernet или Modbus.
RS-485 отрицательный сигнал данных для Modbus.
RS-485 положительный сигнал данных для Modbus.
Сигнал управления 1.
RS-485 общий и аналоговый общий вход (заземление).
Сигнал управления 2.
Сигнал управления 3.
Нормально замкнутый контакт реле. Размыкается, когда реле активно.
Общий контакт реле.
Нормально разомкнутый контакт реле. Замыкается, когда реле активно.

	3.1. CONNECTION CONSIDERATIONS / ОПИСАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЙ		
•	All cables connected must be heat-resistant to at least +85 °C.	•	Для подключения необходимо использовать термостойкие кабели, выдерживающие температуру до +85 °C.
•	All cables connected must be installed in accordance with EN 60204-1.	•	Все подключаемые кабели должны быть установлены в соответствии со стандартом EN 60204-1.
•	All wires to the communications module must be connected to the terminals or cut. No loose wiring permitted.	•	Все провода, подводимые к модулю связи, должны быть подключены к клеммам или обрезаны. Незакрепленная проводка недопустима.
•	If voltages over 24 V AC/DC are possible on NO, C, NC terminals.	•	При возможном появлении напряжения выше 24 В перем./пост тока на контактах NO, C, NC.



#### WARNING!

- Wires should be routed so no wire crosses the center barrier.
- Relay cable (NO, C, NC) must be separated from all other wiring with reinforced insulation. Cable outer layer must not be stripped longer than 15 mm. See "Cabling preparation" below.



- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
- Прокладка проводов должна исключать возможность пересечения проводами центрального экрана.
- Кабели реле (NO, C, NC) должны быть отделены от всех остальных проводов посредством усиленной изоляции. Внешняя оболочка кабеля не должна срезаться более чем на 15 мм. Смотрите раздел «Подготовка кабелей».



Подготовка кабелей			
max. 15 mm 0.25 - 1 mm <sup>2</sup> 0.25 - 1 mm <sup>2</sup> 8(7-10)mm	Кабели для безвинтовых зажимов должны быть подготовлены так, как показано на рисунке слева. Макс. 15 мм		
Tools			
	2.4 mm wide flat-bladed screwdriver is needed to press the terminal spring while inserting the cable. Same tool is also used to rotate the Mode switch.		
Инструменты			
	Для сжатия пружины контакта при вставке кабеля вам понадобится отвертка с прямым шлицем шириной 2,4 мм. Эта же отвертка используется для		
	поворота переключателя режима.		

#### 3.2. MODULE INSTALLATION / УСТАНОВКА МОДУЛЯ

Only for NMT Smart and NMT MAX pump models./Данная информация относится только моделям насосов NMT Smart и NMT MAX.



#### WARNING!

Before performing any work on the module, make sure that the pump and module electricity supply has been switched off and that it cannot be accidently switched on.

Press two top hooks on the display panel. Use flat tip screwdriver if needed and simultaneously pull display panel away from the pump.



Disconnect display panel cable to ease access to the module wiring. Wiring can now be connected.



Connect the NMTC module with power electronics.



Make sure that the position tab and position slot are aligned.



Push the NMTC module back to the heat sink

#### Установка модуля



## <u>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!</u>

Перед выполнением любых работ на модуле убедитесь, что питание насоса и модуля выключено и не может быть случайно включено.

Нажмите на два верхних фиксатора на дисплейной панели. При необходимости воспользуйтесь плоской отверткой и одновременно снимите дисплейную панель с насоса.



Отсоедините кабель дисплейной панели для упрощения доступа к проводам модуля. Теперь вы можете подключить провода.



Подключите модуль NMTC к электронному блоку.



Убедитесь, что позиционный штырь стыкуется с пазом.



Установите модуль NMTC обратно на ребра охлаждения

#### 3.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ МОДУЛЯ / ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ МОДУЛЯ



#### WARNING!

Before performing any work on the module, make sure that the pump and module electricity supply has been switched off and that it cannot be accidently switched on.

Press two top hooks on the display panel (Use flat tip screwdriver if needed) and simultaneously pull display panel away from the pump.

Disconnect display panel cable to ease access to the module wiring.

Wiring can now be connected.

#### Открытие крышки



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед выполнением любых работ на модуле убедитесь, что питание насоса и модуля выключено и не может быть случайно включено.

Нажмите на два верхних фиксатора на дисплейной панели (при необходимости воспользуйтесь плоской отверткой) и одновременно снимите дисплейную панель с насоса.



Отсоедините кабель дисплейной панели для упрощения доступа к проводам модуля.

Теперь вы можете подключить провода.



Make sure that the position tab and position slot are aligned.





Make sure that the hooks are aligned.

Push the display back to the NMTC module.



Убедитесь, что позиционный штырь стыкуется с пазом.





Убедитесь, что фиксаторы стыкуются с пазами.

Установите дисплейную панель обратно на модуль NMTC.



#### 3.4. CONNECTION EXAMPLES / ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ









**NOTE:** To maintain pump IP protection, the network cable should be pulled through the gland inlet and then crimped to a connector.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для обеспечения соответствующей степени защиты насоса IP сетевой кабель нужно протянуть через входной сальник, а затем присоединить к разъему.

#### 4. CONTROL MODES AND PRIORITIES / РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТЫ

4.1. PRIORITY OF SETTINGS / ПРИОРИТЕТ НАСТРОЕК		
Several signals will influence the pump operation. For this reason, settings have priorities as shown in the table below. If two or more functions are active at the same time, the one with highest priority will take precedence.	На работу насоса влияют несколько сигналов. По этой причине настройкам назначены приоритеты, как показано в таблице ниже. Если две или более функций активны одновременно, преобладать будет функция с более высоким приоритетом.	

Priority	Pump control panel & Ethernet settings	External signals <sup>1</sup>	Modbus control
1	Stop (OFF)		
2	Night mode active <sup>2</sup>		
3	Max. RPM (Hi)		
4		Min. curve <sup>4</sup>	
5		Stop (Run not active)	
6		Max. curve <sup>4</sup>	Stop <sup>3</sup>
7		Set point setting <sup>4</sup>	Set point setting <sup>3</sup>
8	Set point setting <sup>4</sup>		

Приоритет	Панель управления насосом и настройки Ethernet	Внешние сигналы <sup>1</sup>	Управление Modbus
1	Останов (ВЫКЛ.)		
2	Ночной режим активен <sup>2</sup>		
3	Макс. скорость вращения (Выс.)		
4		Мин. характеристика <sup>4</sup>	
5		Останов (Ход не активен)	
6		Макс. характеристика <sup>4</sup>	Останов <sup>3</sup>
7		Значение уставки <sup>4</sup>	Значение уставки <sup>3</sup>
8	Значение уставки <sup>4</sup>		

Exa	imples:	Пр	имеры:
•	Stop on the pump display panel will stop the pump, regardless of external set point.	•	При выборе останова на дисплейной панели работа насоса будет прекращена в не зависимости от внешней уставки.
•	If External Run input is inactive, the pump cannot be started over Modbus, but can be set to max RPM on the display panel.	•	Если внешний ход/External Run неактивен, запуск насоса невозможно осуществить через Modbus, но можно задать максимальную скорость вращения на

 $<sup>^{1}</sup>$  Not all inputs are available in all modes. / Для разных режимов доступны не все входы.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> External and Modbus Stop signals become active in night mode. Due to possible confusion, use of night mode is discouraged while using external control. / Внешние сигналы и сигналы останова Modbus активируются в ночном режиме. В связи с возможной путаницей включение ночного режима не рекомендуется при использовании внешнего управления.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Only available when pump is bus controlled. / Доступно, если насос контролируется с помощью шины.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Not available when pump is bus controlled. / Недоступно, если насос контролируется с помощью шины.

	дисплейной панели.
4.2. CONTROL VARIABLES / ПЕРЕМЕННЫЕ УГ	<b>ТРАВЛЕНИЯ</b>
Pump will respond to external controls according to selected pump operating mode. Consult proper pump operating manual for explanation.	Насос отвечает на внешние сигналы управления в соответствии с выбранным режимом работы. Пояснения смотрите в соответствующем руководстве по эксплуатации насоса.

Symbol	Regulation mode	Module set point controls:
A	Auto mode	-
0		(RUN only)
Ø	Proportional pressure	Maximum head
Ð	Constant pressure	Maximum head
6	Constant speed	Speed
Ū.		(RPM)
	Combined <sup>5</sup>	-
		(Web interface only)
	Night mode <sup>6</sup>	-
J		(RUN only)

Символ	Режим регулирования	Уставка модуля контролирует:
A	Автоматический режим	-
0		(Только ХОД)
E	Пропорциональное давление	Максимальный напор
Ð	Постоянное давление	Максимальный напор
6	Постоянная скорость	Скорость
		(об/мин)
	Комбинированный⁵	-
		(Только веб-интерфейс)
	Ночной режим <sup>6</sup>	-
		(Только ХОД)

## 4.3. MODULE MODE SELECTION / ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ МОДУЛЯ



#### WARNING!

Before performing any work on the module, make sure that the pump and module electricity supply has been switched off and that it cannot be accidently switched on. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** 

Перед выполнением любых работ на модуле убедитесь, что питание насоса и модуля выключено и не может быть случайно включено.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Multiple limits can be set. Not available on all pumps. / Возможность задать несколько ограничений. Доступно не для всех моделей насосов.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Night mode is not independent regulation mode. / Ночной режим не является независимым режимом регулирования.

There is a mode selection rotary switch in the	В клеммной коробке находится поворотный
terminal box. It can be rotated by gently inserting a	переключатель режима. Переключатель можно
screwdriver into the arrow mark on top and rotating	повернуть с помощью отвертки, аккуратно вставив
the switch to desired value.	ее в стрелочный указатель и поворачивая на
	необходимое значение.

Mode switch position	Function	Description	
0	Free configuration	Terminal functions are configured over Ethernet interface.	
1	Mode 1	SET1 = RUN input SET2 = MAX input SET3 = FB (10.5 V) output, used to supply RUN and MAX inputs. External voltage source can also be used. RS-485 = Modbus interface. See section "4.4 Mode 1.4"	
2	Mode 2	SET1 = RUN input SET2 = SPEED input SET3 = FB (10.5 V) output, used to supply RUN and MAX inputs. External 5-24 V voltage source can also be used. RS-485 = Modbus interface See section "4.5 Mode 2.4"	
35	RESERVED	Reserved for future or customer specific use.	
6	Show relay configuration	LED1 and LED2 will show relay configuration. See section "5 Relay output".	
7	Change relay configuration	Relay configuration will be increased (0->1, 1->2, 2->0) when electricity is turned on. LED1 and LED2 will show current relay configuration. See section "5 Relay output".	
8	Twin reset to factory	Same as Mode 9, with exception of: module IP address is set to 192.168.0.246 Twin IP address is set to 192.168.0.245	
9	Reset to factory	<ul> <li>This mode will set communication interface to default values. Main purpose is to restore default settings.</li> <li>NOTE: <ul> <li>Disconnect any SET1, SET2 and SET3 connections when using this mode to prevent possible harm to controller. SET1, SET2, SET3 will output test voltages of 10 V, 7 V and 5 V respectively. RS-485 port is actively driven. Relay will cycle. This is used for testing purposes.</li> <li>It is recommended that all module wires are disconnected to prevent possible harm to external controllers.</li> </ul> </li> </ul>	

Положение переключателя режима	Функция	Описание
0	Свободная конфигурация	Функции подключения настраиваются через интерфейс Ethernet.
1	Режим 1	SET1 = Вход RUN SET2 = Вход MAX SET3 = Выход FB (10,5 В), используемый для обеспечения входов RUN и MAX. Также можно использовать внешний источник напряжения. RS-485 = Интерфейс Modbus. Смотрите раздел «4.4 Mode 1 / ».
2	Режим 2	SET1 = Вход RUN SET2 = Вход SPEED SET3 = Выход FB (10,5 В), используемый для обеспечения входов RUN и MAX. Также можно использовать внешний источник напряжения 5-24 В. RS-485 = Интерфейс Modbus Смотрите раздел «4.5 Mode 2 / ».
35	PE3EPB	Зарезервировано на будущее или для специальных требований заказчика.
6	Отобразить конфигурацию реле	Светодиоды LED1 и LED2 покажут конфигурацию реле. Смотрите раздел «5 Релейный выход».
7	Изменить конфигурацию реле	Конфигурация реле будет увеличена (0->1, 1->2, 2->0) при включении электропитания. Светодиоды LED1 и LED2 покажут текущую конфигурацию реле. Смотрите раздел «5 Релейный выходRelay output».
8	Дублирующий сброс до заводских настроек	Аналогичен режиму 9 за исключением того, что: IP-адрес модуля — 192.168.0.246 Дублирующий IP-адрес — 192.168.0.245
9	Сброс до заводских настроек	<ul> <li>Данный режим служит для сброса настроек интерфейса связи до значений по умолчанию. Основная цель – восстановить настройки по умолчанию.</li> <li><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> <ul> <li>Отключите все соединения SET1, SET2 и SET3 при использовании данного режима во избежание возможной поломки контроллера. SET1, SET2, SET3 обеспечивают выход испытательных напряжений 10 В, 7 В и 5 В соответственно. Порт RS-485 будет активирован. Реле выполняет цикл переключения. Данные операции выполняются в целях тестирования.</li> <li>Рекомендуется отсоединить все провода модуля во избежание возможной поломки внешних контролеров</li> </ul> </li> </ul>

4.4. MODE 1 / РЕЖИМ 1	
Mode 1 is most often used mode of operation. It has 2 pre-prepared inputs that can be used for either digital control or with analog control voltages. Additional 10.5V output provides voltage feedback for analog or digital control.	Режим 1 — наиболее часто используемый режим работы. Для данного режима предусмотрены 2 предварительно сконфигурированных входа, которые могут быть использованы как для цифрового управления, так и для аналогового управления напряжением. Дополнительный

выход 10,5 В обеспечивает напряжение обратной связи для аналогового или
цифрового управления.

Terminal designation	Signal function
SET1 / RUN	RUN input. Signal load 0.5 mA.
COM / 0V	Common ground for voltage input.
SET2 / MAX	MAX input. Signal load 0.5 mA
SET3 / FB	10.5 V feedback voltage for SET1 and SET2.

Обозначение клеммы	Функция сигнала
SET1 / RUN	Вход RUN. Ток нагрузки сигнала 0,5 мА.
COM / 0V	Общая линия заземления для входного напряжения.
SET2 / MAX	Вход МАХ. Ток нагрузки сигнала 0,5 мА
SET3 / FB	Напряжение обратной связи 10,5 В для SET1 и SET2.

#### DIGITAL (SWITCH) CONTROL / ЦИФРОВОЕ (КОММУТИРУЕМОЕ) УПРАВЛЕНИЕ





Contact position		Function	Description
RUN	MAX	Tunction	Description
×		Stop the pump	The pump is stopped
			The pump will run with internal set point
ł		Start the pump	
			The pump will run with minimal speed for
\* \*		Minimum curve	selected regulation mode
	ł	Maximum curve	The pump will run with maximum speed form selected regulation mode

Положение контакта		<b>•</b>	Описание	
RUN	MAX	Функция	Описание	
		Останов насоса	Работа насоса прекращена	
ł		Запуск насоса	Насос будет работать с внутренней уставкой	
\ \ \		Минимальная характеристика	Насос будет работать с минимальной скоростью для выбранного режима регулирования	
		Максимальная характеристика	Насос будет работать с максимальной скоростью для выбранного режима регулирования	

#### ANALOG CONTROL / АНАЛОГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ







Figure 2: External 0...10 V transfer curve for Mode 1



Рис.3: Переходная характеристика при внешнем напряжении 2...10 В для



Рис.4: Переходная характеристика при внешнем напряжении 0...10 В для режима 1

4.5. MODE 2 / РЕЖИМ 2		
Mode 2 is used for external 010 V voltage control.	Режим 2 используется для внешнего управления напряжением 010 В.	

Terminal designation	Signal function
SET1 / RUN	RUN input. Signal load 0.5 mA.
COM / 0V	Common ground for voltage input.
SET2 / MAX	SPEED input. Signal load 0.5 mA
SET3 / FB	10.5 V feedback voltage for SET1 and SET2.

Обозначение клеммы	Функция сигнала
SET1 / RUN	Вход RUN. Ток нагрузки сигнала 0,5 мА.
COM / 0V	Общая линия заземления для входного напряжения.
SET2 / MAX	Вход SPEED. Ток нагрузки сигнала 0,5 мА
SET3 / FB	Напряжение обратной связи 10,5 В для SET1 и SET2.







Рисунок6: Переходная характеристика при внешнем напряжении 0...10 В для режима 2

# 5. RELAY OUTPUT / РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХОД

Terminal designation	Terminal description
MODE	Mode selection rotary switch. Used to show and configure mode of operation for relay.
LED1 / LINK	Slowly blinking when module is powered, permanently lid when link established <sup>7</sup> .
LED2 / ACT	Flashing yellow when data reception detected. Combined (OR) with Modbus data reception indication <sup>7</sup> .
NC	Normally closed relay contact. Opens when relay is active.
С	Relay common contact.
NO / OK	Normally open relay contact. Closes when relay is active.

Обозначение клеммы	Описание клеммы
MODE	Выбор режима поворотного переключателя. Используется для отображения и конфигурирования режима работы реле.
LED1 / LINK	Медленно мерцает, если модуль включен. Постоянно горит при установлении связи <sup>7</sup> .
LED2 / ACT	Загорается желтым при обнаружении приема данных. Или совместно с индикацией получения данных через протокол Modbus <sup>7</sup> .
NC	Нормально замкнутый контакт реле. Размыкается, когда реле активно.
С	Общий контакт реле.
NO / OK	Нормально разомкнутый контакт реле. Замыкается, когда реле активно.

The module contains one status relay, used to signal pump operation or malfunction. See table below for functionality.	В модуль встроено одно реле состояния, предназначенное для сигнализации работы насоса или неисправности. Функциональные характеристики смотрите в таблице ниже.

Relay configuration	Output status	Description	Relay position	LED status <sup>7</sup> LED 1 LED 2
0	Error [default]	Only active when the pump is powered up and detects a problem with operation.	NC NO C	ж О
1	Ready	The relay signal is active when the pump is ready for operation.	NC NO C	$\bigcirc$
2	Operatio n	The relay signal is active as long as the pump is operating. If the pump comes to a stop or an error occurs, relay will deactivate.	NC NO C	<u>ж</u> ж
	-	Relay output not active.		

Конфигурация реле	Состояние выхода	Описание	Положение реле	Светодиод состояния <sup>7</sup> LED 1 LED 2
0	Ошибка [по умолчанию]	Активен только в случае, если насос включен и обнаруживает сбой в работе.	NC NO C	ж О
1	Готовность	Сигнал реле активен в том случае, если насос готов к работе.	NC NO C	0 ※
2	Работа	Сигнал реле активен во время работы насоса. Если насос прекращает работу, или возникает ошибка, реле отключается.		<u>ж</u> ж

Светодиод горит



При выборе режимов 6 или 7 светодиоды LED1 и LED2 показывают конфигурацию реле. Смотрите раздел «4.3 Module mode selection»

-	Релейный выход не активен.	NC NO C	

Relay configuration number can be modified by either	Номер конфигурации реле можно изменить через
the web interface, Modbus register 012 or the Mode	вео-интерфеис, регистр Modbus или с помощью
switch.	переключателя режима.
6. ETHERNET / ETHERNET	

Description
Can be used to reset network configuration
Slowly blinking when module is powered, permanently lid when link established.
10BASE-T RJ-45 connector.
Indicates Ethernet activity or Modbus reception.

Обозначение клеммы	Описание
MODE	Может использоваться для сброса конфигурации сети
LED1 / LINK	Медленно мерцает при включении питания модуля. Постоянно горит при
	установлении связи.
Ethernet	10BASE-T, разъем RJ-45.
LED2 / ACT	Служит для индикации работы Ethernet или получение данных Modbus.

The communications module has a built in web server which allows you to access your pump directly to an existing Ethernet connection. Direct connection to a computer is also possible with a cross over cable.	Коммуникационный модуль оснащен встроенным веб-сервером, который позволяет получить прямой доступ к насосу через имеющееся соединение Ethernet. Вы также можете напрямую подключиться к компьютеру, используя перекрестный кабель.
The web server uses HTML pages to set/view:	Веб-сервер использует HTML-страницы для установки/просмотра:
<ul> <li>Regulation mode settings</li> </ul>	<ul> <li>Настройки режима регулирования</li> </ul>
<ul> <li>Regulation parameters (power, RPM, head, flow, efficiency)</li> </ul>	<ul> <li>Параметры регулирования (мощность, скорость вращения, напор, расход, производительность)</li> </ul>
Relay settings	<ul> <li>Настройки реле</li> </ul>
External control inputs	• Внешние входы управления
Current and previews error	<ul> <li>Текущие и предыдущие ошибки</li> </ul>
<ul> <li>Pump statistics (power consumption, run time and other).</li> </ul>	<ul> <li>Статистические данные по насосу (потребление мощности, время работы и пр.)</li> </ul>

#### 6.1. BUS TOPOLOGY / ТОПОЛОГИЯ ШИНЫ



#### 6.2. CONNECTING TO PUMP AD-HOC / ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА К СЕТЯМ AD-HOC

When connecting directly with the computer, a cross-cable must be used to connect with the pump. The pump can then be accessed by typing IP address "192.168.0.245" or "nmtpump" or "192.168.0.246" or "nmtpump2" if it's a left twin pump in to your web browsers address bar.	При подключении насоса напрямую к компьютеру необходимо использовать перекрестный кабель. Доступ к насосу затем можно получить, набрав IP-адрес «192.168.0.245», «nmtpump» или«192.168.0.246», «nmtpump2», если это левый насос (в случае сдвоенного насоса), в адресной строке вашего веб-браузера.
The computer must be set up to have a dynamic IP address.	На компьютере должен быть установлен динамический IP-адрес.

# 6.3. CONNECTING TO PUMP VIA ROUTER / ПОДКЛЮЧЕНИЕ К НАСОСУ ЧЕРЕЗ МАРШРУТИЗАТОР

	<b>D</b>
when connecting via a router, a patch cable must	при подключении к насосу через
be used to connect with the pump. The pump can	маршрутизатор необходимо использовать
then be accessed by typing IP address	соединительный кабель. Доступ к насосу затем
"192.168.0.245" or "nmtpump" or "192.168.0.246"	можно получить, набрав IP-адрес
or "nmtpump2" if it's a left twin pump in to your	«192.168.0.245», «nmtpump»
web browsers address bar.	или«192.168.0.246», «nmtpump2», если это

	левый насос (в случае сдвоенного насоса), в адресной строке вашего веб-браузера	
The computer must be set up to have a dynamic IP	На компьютере должен быть установлен	
address.	динамический IP-адрес.	
6.4. PUMP CONFIGURATION OVER ETHERNET / КОНФИГУРАЦИЯ НАСОСА ЧЕРЕЗ ETHERNET		
Pump configuration is possible via HTML pages that offer different options:	Вы можете выполнить конфигурацию насоса с помощью HTML-страниц, на которых доступны	
1 Overview (default page when you connect to	различные опции:	
the nump, web nage OVED//EW/) displays		
nump operation summary likes		
pump operation summary like.	обзора по работе насоса, например:	
Operating mode,	• Режим работы,	
Power consumption,	• Потребление мощности,	
• Head,	• Напор,	
Estimated flow,	• Расчетный расход,	
• RPM	• Скорость вращения (об/мин)	
Estimated efficiency,	• Расчетная производительность,	
Priority set point,	• Уставка приоритета.	
Mode switch position	• Положение переключателя режима	
Input/output status	• Состояние входа/выхода	
Replay status	• Состояние реле	
Error code	• Код ошибки	
Twin pump status	• Состояние сдвоенного насоса	
Night mode status	• Состояние ночного режима	
Motor temperature	• Температура двигателя	
Heat sink temperature,	• Температура ребер охлаждения.	
Number of restarts.	• Количество повторных запусков.	
2. Pump settings (web page PUMP) is meant to	2. Настройки насоса (веб-страница	
provide regulation and control (input and	PUMP/HACOC) предназначена для	
output) settings. It has control over:	выполнения настроек регулирования и	
	управления (входы и выходы). Данная	
	страница служит для настройки:	

Operation mode	• Режим работы
Head limit(depending on pump mode)	<ul> <li>Предел напора (в зависимости от режима насоса)</li> </ul>
<ul> <li>RPM limit (depending on pump mode),</li> </ul>	<ul> <li>Предел скорости вращения(в зависимости от режима насоса).</li> </ul>
<ul> <li>Ratio between head and flow HQ (depending on pump mode)</li> </ul>	<ul> <li>Соотношение между напором и расходом HQ (в зависимости от режима насоса)</li> </ul>
Input/output control.	• Управление по входу и выходу.
Relay control.	• Управление реле.
Setting can be saved to permanent memory by pressing the SAVE button.	Настройки можно сохранить в постоянную память, нажав кнопку SAVE/COXPAHИTЬ.
3. Network settings (web page NETWORK) provide a way to change network configuration:	<ol> <li>Настройки сети (веб-страница NETWORK/CETь) дает возможность изменить конфигурацию сети:</li> </ol>
<ul> <li>NetBIOS name – is a local network name service. Instead of '192.168.0.245' you can for example use 'http://nmtpump'. Default: nmtpump,</li> </ul>	<ul> <li>Имя NetBIOS – служба именования локальной сети. Вместо адреса «192.168.0.245» вы, например, можете использовать «http://nmtpump». По умолчанию: nmtpump,</li> </ul>
<ul> <li>Pump IP address – is a pump network address. The pump is seen as http server on this address, default: 192.168.0.245,</li> </ul>	<ul> <li>IP-адрес насоса – сетевой адрес насоса.</li> <li>С этим адресом насос отображается как</li> <li>HTTP-сервер, по умолчанию:</li> <li>192.168.0.245,</li> </ul>
<ul> <li>DHCP server – provides lease for "point to point" connection (cross-over cable to computer for example). Will disable itself if another DHCP server is found,</li> </ul>	<ul> <li>DHCP-сервер – предоставляет в аренду IP-адреса для двухточечного соединения (например, переходной кабель к компьютеру). Автоматически отключается при обнаружении нового DHCP-сервера,</li> </ul>
• DHCP client will automatically acquire DHCP address from the network,	<ul> <li>DHCP-клиент автоматически получает DHCP-адрес из сети,</li> </ul>
<ul> <li>Default gateway – provides connection route to larger networks. This is usually a router address, default: 192.168.0.1,</li> </ul>	<ul> <li>Шлюз по умолчанию – предоставляет маршрут соединения с более крупными сетями. Как правило, это адрес маршрутизатора, по умолчанию: 192.168.0.1,</li> </ul>
<ul> <li>Subnet mask – sets subnet address range that is on the same subnet and can be</li> </ul>	<ul> <li>Маска подсети – определяет диапазон адресов, относящихся к одной сети и</li> </ul>

reached directly. The rest of	имеющих прямой доступ. Оставшаяся
communication goes over the gateway	
dofault: 255 255 0	
ueldult. 255.255.255.0,	по умолчанию. 255.255.255.0,
Twin mode with IP – will connect two	• Режим соединенного насоса с IP-
pumps for alternating operation. When	адресом – служит для соединения двух
two pumps are configured for twin mode,	насосов при чередующейся работе.
they will switch about once per day.	Когда для двух насосов выбран режим
Setting this field to inexistent IP will	соединенного насоса, они
disable this option! Set it so the first pump	переключаются примерно один раз в
references the second and vice versa.	день. При указании в данном поле
Default: 192.168.0.246.	несуществующего ІР-адреса данная
	опция будет недоступна! Выполните
	настройку данной опции таким
	образом, чтобы адрес первого насоса
	ссылался на адрес второго или
	наоборот. По умолчанию: 192.168.0.246.
Setting can be saved to permanent memory by	Настройки можно сохранить в постоянную
pressing the SAVE button.	память, нажав кнопку SAVE/COXPAHИTЬ.
4 Los (uch page LOC) displays pageible proving	
4. Log (web page LOG) displays possible previous	4. журнал (вео-страница сосужурнал)
and current errors.	отооражает возможные предыдущие и
	текущие ошибки.
5. <b>MORE</b> (web page MORE) has link to additional	5. <b>ДОПОЛНИТЕЛЬНО</b> (веб-страница
<ol> <li>MORE (web page MORE) has link to additional manuals and tools that might be available. Has</li> </ol>	<ol> <li>ДОПОЛНИТЕЛЬНО (веб-страница МОRE/ДОПОЛНИТЕЛЬНО) содержит ссылки</li> </ol>
<ol> <li>MORE (web page MORE) has link to additional manuals and tools that might be available. Has an option to update NMTC modules software,</li> </ol>	<ol> <li>ДОПОЛНИТЕЛЬНО (веб-страница МОRE/ДОПОЛНИТЕЛЬНО) содержит ссылки на имеющиеся в наличии дополнительные</li> </ol>
<ol> <li>MORE (web page MORE) has link to additional manuals and tools that might be available. Has an option to update NMTC modules software, by user inputted software file (available at</li> </ol>	<ol> <li>ДОПОЛНИТЕЛЬНО (веб-страница МОRE/ДОПОЛНИТЕЛЬНО) содержит ссылки на имеющиеся в наличии дополнительные руководства и программные средства.</li> </ol>
<ol> <li>MORE (web page MORE) has link to additional manuals and tools that might be available. Has an option to update NMTC modules software, by user inputted software file (available at your local serviceman or our webpage).</li> </ol>	<ol> <li>ДОПОЛНИТЕЛЬНО (веб-страница МОRE/ДОПОЛНИТЕЛЬНО) содержит ссылки на имеющиеся в наличии дополнительные руководства и программные средства. Имеет опцию по обновлению программного</li> </ol>
5. <b>MORE</b> (web page MORE) has link to additional manuals and tools that might be available. Has an option to update NMTC modules software, by user inputted software file (available at your local serviceman or our webpage).	<ol> <li>ДОПОЛНИТЕЛЬНО (веб-страница МОRE/ДОПОЛНИТЕЛЬНО) содержит ссылки на имеющиеся в наличии дополнительные руководства и программные средства. Имеет опцию по обновлению программного обеспечения модуля NMTC с помощью</li> </ol>
5. <b>MORE</b> (web page MORE) has link to additional manuals and tools that might be available. Has an option to update NMTC modules software, by user inputted software file (available at your local serviceman or our webpage).	<ol> <li>ДОПОЛНИТЕЛЬНО (веб-страница МОRE/ДОПОЛНИТЕЛЬНО) содержит ссылки на имеющиеся в наличии дополнительные руководства и программные средства. Имеет опцию по обновлению программного обеспечения модуля NMTC с помощью вводимого пользователем программного</li> </ol>
5. <b>MORE</b> (web page MORE) has link to additional manuals and tools that might be available. Has an option to update NMTC modules software, by user inputted software file (available at your local serviceman or our webpage).	<ol> <li>ДОПОЛНИТЕЛЬНО (веб-страница МОRE/ДОПОЛНИТЕЛЬНО) содержит ссылки на имеющиеся в наличии дополнительные руководства и программные средства. Имеет опцию по обновлению программного обеспечения модуля NMTC с помощью вводимого пользователем программного файла (вы можете получить его у местного</li> </ol>
5. <b>MORE</b> (web page MORE) has link to additional manuals and tools that might be available. Has an option to update NMTC modules software, by user inputted software file (available at your local serviceman or our webpage).	<ol> <li>ДОПОЛНИТЕЛЬНО (веб-страница МОRE/ДОПОЛНИТЕЛЬНО) содержит ссылки на имеющиеся в наличии дополнительные руководства и программные средства. Имеет опцию по обновлению программного обеспечения модуля NMTC с помощью вводимого пользователем программного файла (вы можете получить его у местного специалиста по техническому</li> </ol>
5. <b>MORE</b> (web page MORE) has link to additional manuals and tools that might be available. Has an option to update NMTC modules software, by user inputted software file (available at your local serviceman or our webpage).	<ol> <li>ДОПОЛНИТЕЛЬНО (веб-страница МОRE/ДОПОЛНИТЕЛЬНО) содержит ссылки на имеющиеся в наличии дополнительные руководства и программные средства. Имеет опцию по обновлению программного обеспечения модуля NMTC с помощью вводимого пользователем программного файла (вы можете получить его у местного специалиста по техническому обслуживанию или скачать с нашего веб-</li> </ol>
<ol> <li>MORE (web page MORE) has link to additional manuals and tools that might be available. Has an option to update NMTC modules software, by user inputted software file (available at your local serviceman or our webpage).</li> </ol>	<ol> <li>ДОПОЛНИТЕЛЬНО (веб-страница МОRE/ДОПОЛНИТЕЛЬНО) содержит ссылки на имеющиеся в наличии дополнительные руководства и программные средства. Имеет опцию по обновлению программного обеспечения модуля NMTC с помощью вводимого пользователем программного файла (вы можете получить его у местного специалиста по техническому обслуживанию или скачать с нашего веб- сайта).</li> </ol>
5. <b>MORE</b> (web page MORE) has link to additional manuals and tools that might be available. Has an option to update NMTC modules software, by user inputted software file (available at your local serviceman or our webpage).	<ol> <li>ДОПОЛНИТЕЛЬНО (веб-страница МОRE/ДОПОЛНИТЕЛЬНО) содержит ссылки на имеющиеся в наличии дополнительные руководства и программные средства. Имеет опцию по обновлению программного обеспечения модуля NMTC с помощью вводимого пользователем программного файла (вы можете получить его у местного специалиста по техническому обслуживанию или скачать с нашего веб- сайта).</li> </ol>

# 7. MODBUS / ПРОТОКОЛ MODBUS

## 7.1. MODBUS RELATED INTERFACE / ИНТЕРФЕЙС ПРОТОКОЛА MODBUS

Designation	Description
MODE	Can be used to reset network configuration
LED2 / ACT	Indicates Ethernet activity or Modbus reception.
B/D-	RS-485 negative data signal for Modbus.
A/D+	RS-485 positive data signal for Modbus.
COM/0V	RS-485 common and analog input common (ground).

Обозначение	Описание
MODE	Может использоваться для сброса конфигурации сети
LED2 / ACT	Служит для индикации работы Ethernet или получение данных Modbus.
B/D-	RS-485 отрицательный сигнал данных для Modbus.
A/D+	RS-485 положительный сигнал данных для Modbus.
COM/0V	RS-485 общий и аналоговый общий вход (заземление).

7.2. BUS TOPOLOGY / ТОПОЛОГИЯ ШИНЫ		
NMTC is a Modbus slave, connected directly to a Modbus RTU network. Connection can be made in either daisy chain style (if cabling allows such a connection) or a limited length passive tap. Schematic example is in	Модуль NMTC является подчиненным устройством Modbus, подключаемым напрямую к сети Modbus RTU. Подключение выполняется через последовательную цепь (если кабель допускает такой тип подключения) или пассивный отвод ограниченной длины. Пример схемы:	
Figure 11: Example of Modbus network	Figure 11: Example of Modbus network	
Рисунок 12: Пример сети Modbus	Рисунок 12: Пример сети Modbus	





Рисунок 12: Пример сети Modbus

Typically, only one master device is connected to the serial bus, and one or several slaves are also connected to the bus. Slaves do not communicate with each other and will never transmit data without receiving a proper request from the master device.	Обычно к последовательной шине подключают только одно главное устройство и одно или несколько подчиненных устройств. Подчиненные устройства не устанавливают связь между собой и никогда не передают данные без получения надлежащего запроса от главного устройства.
Up to 32 single load devices can be connected to one RS-485 Modbus system without using a repeater. As this module is a 1/8 load device, up to 256 modules can be connected to the bus. Repeaters can be used to extend the maximum transmission distance and increase device count if needed.	К одному интерфейсу RS-485 Modbus могут быть подключены до 32 отдельных устройств нагрузки без необходимости применения ретранслятора. Поскольку данный модуль является устройством с номиналом 1/8 нагрузки, к шине можно подключить до 256 модулей. Ретрансляторы могут применяться для увеличения максимального расстояния передачи данных и числа устройств (при необходимости).

#### 7.3. CONNECTION TO MODBUS / ПОДКЛЮЧЕНИЕ К MODBUS

A screened, twisted-pair cable should be used.	Для подключения надлежит использовать
The cable screen must be connected to the COM	кабель с экранированной витой парой. Экран
terminal and connected to safety ground at one	кабеля должен быть подключен к зажиму СОМ
point.	и защитному заземлению в одной точке.

#### 7.4. SPEED, PARITY AND ADDRESS / СКОРОСТЬ, ПАРИТЕТ И АДРЕС

By default, each device is set to 19200-E-1 (even parity), address 245.	По умолчанию, каждое устройство имеет значение 19200-F-1 (четный паритет), адрес 245.
Properly set registers in section "7.7 NMTC	Выполните надлежащую настройку регистров в
Configuration register block / " to configure each	разделе «7.7 Блок регистра конфигурации модуля
device before connecting it to existing network.	NMTC» для установки конфигурации каждого
Optionally power each device one by one, configuring	устройства перед их подключением к сети. В
the settings before adding another one.	качестве альтернативного варианта вы можете
	подключать каждое устройство по очереди,
	выполнив его настройки прежде чем добавить
	новое устройство.
There are several ways to restore forgotten Modbus	Существует несколько способов по

connection settings:	восстановлению забытых настроек подключения к Modbus:	
<ol> <li>Configure the module over Web interface.</li> <li>See section 6 "Ethernet / ".</li> </ol>	<ol> <li>Выполните конфигурацию модуля через веб-интерфейс. Смотрите раздел 6 «Ethernet / ».</li> </ol>	
<ol> <li>Reset the module to factory defaults. See Mode 9, section "4.3 Module mode selection".</li> </ol>	<ol> <li>Восстановите настройки модуля до заводских значений. Смотрите режим 9, раздел «4.3 Выбор режима работы модуля».</li> </ol>	
<ol> <li>If only address is unknown, Modbus "broadcast" (0x00) address can be used to write new address. Use carefully as the value will be written to all connected devices.</li> </ol>	<ol> <li>Если неизвестен только адрес, вы можете использовать адрес «broadcast» (0x00) Modbus для записи нового адреса. Используйте с осторожностью, поскольку данное значение будет записано для всех подключенных устройств.</li> </ol>	
7.5. TERMINATION / OKOHEYHOE YCTPO	ЙСТВО	
NMTC module contains neither termination nor bias circuitry. RS-485 wiring should be externally terminated if needed.	Для модуля NMTC не предусмотрено ни оконечное устройство, ни цепь смещения. Проводка RS-485 должна иметь внешние выводы на разъемы в случае необходимости.	
For short wiring and/or low baud rate, interface can operate without termination. However it is recommended that termination (~150 ohm resistor) is added on both ends of bus wiring. There are wiring length limits regarding to speed and termination:	Для коротких проводов и/или при низкой скорости передачи данных интерфейс может работать без оконечного устройства. Однако рекомендуется, чтобы оконечное устройство (резистор ~ 150 Ом) было добавлено с обеих сторон проводки. Длина проводов ограничивается скоростью и оконечными устройствами:	

Maximum speed [baud]	Maximum cable length [m]
38400	1200, terminated cable
9600	1200
19200	500
38400	250

Максимальная скорость [бод]	Максимальная длина кабеля [м]
38 400	1200, кабель с оконечным устройством
9600	1200
19 200	500
38 400	250

<b>NOTE:</b> Any branch/derivative cable is considered unterminated. Keep them short, below 250m combined for maximum speed and reliability.	<b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Любой ответвительный/вспомогательный кабель считается без оконечного устройства. Длина кабелей не должна превышать 250 м для достижения максимальной скорости и надежности.
7.6. REGISTER BLOCK OVERVIEW / ОБЗОР	Р БЛОКА РЕГИСТРА
NMTC Modbus RTU registers are grouped in the	Регистры NMTC Modbus RTU сгруппированы в

following register blocks:	следующие блоки регистров:	

Start address	Register block	Readable/Writeable	Description
001	NMTC configuration	R/W	Configuration of the NMTC module.
021	NMTC status	R	Status registers for the NMTC module.
101	Pump control	R/W	Pump control registers.
201	Pump status	R	Status data from the pump.
301	Pump data	R	Measured data from the pump.

Начальный адрес	Блок регистра	Чтение/Запись	Описание
001	Конфигурация модуля NMTC	Чтение/Запись	Конфигурация модуля NMTC.
021	Состояние NMTC	Чтение	Регистры состояния модуля NMTC.
101	Управление насосом	Чтение/Запись	Регистры управления насосом.
201	Состояние насоса	Чтение	Данные состояния от насоса.
301	Данные по насосу	Чтение	Данные измерений от насоса.

	-
All addresses contain 16 bit (one Word) registers.	Все адреса содержат 16-битные (однословные)
Some are bit interpreted while others are	регистры. Некоторые из них интерпретируются
combined for a 32 bit value.	как битовые, в то время как другие
	объединяются в 32-битное значение.
NOTE: All register addresses are 1-based. Address	<u> ПРИМЕЧАНИЕ.</u> Все адреса регистров – на базе
001 is thus transmitted over bus as 0x0000.	1. Адрес 001, таким образом, передается по
	шине как 0х0000.

#### 7.7. NMTC CONFIGURATION REGISTER BLOCK / БЛОК РЕГИСТРА КОНФИГУРАЦИИ МОДУЛЯ NMTC

Registers in this block are read with either	Регистры в этом блоке считываются с
function codes 0x03 or 0x04. They can be written	функциональным кодом 0 х 03 или 0 х 04. Они
as holding registers with function codes 0x06 and	могут записываться как регистры хранения с
0x10.	функциональными кодами 0 х 06 и 0 х 10.
NOTE: All values in this block are stored in	ПРИМЕЧАНИЕ. Все значения в этом блоке
nonvolatile memory immediately after write.	заносятся в энергонезависимую память сразу
	после ввода.
NOTE: See section "4.3 Module mode selection"	ПРИМЕЧАНИЕ. См. раздел «4.3 Выбор режима
and use Mode 8 or 9 to restore default settings if	работы модуля» и применяйте режим 8 или 9
you cannot access the controller after writing to	для восстановления настроек по умолчанию,
these registers.	если вы не можете получить доступ к
	контроллеру после записи в эти регистры.

Address	Register name	Range	Resolution	Description
001	SlaveDelay	010000	1 ms	Delay in milliseconds for slave reply. This delay will
				be added to every Modbus reply [default = 0].
002	RESERVED			
003	ModbusAddress	1247	1	Modbus address [default = 245].
004	BitRate	05	1	Modbus transmission speed enumeration.
				0 = 1200 baud
				1 = 2400 baud
				2 = 4800 baud
				3 = 9600 baud
				4 = 19200 baud [default]
				5 = 38400 baud
005	RESERVED			
008				
009	Parity	02	1	Parity setting to be used for communication.
				0 = No parity
				1 = Even parity [default]
				2 = Odd parity
010	StopBits	12	2	Stop bits used for communication. 2 stop bits
				will only be used when "Parity" is set to 0.
				1 = 1 stop bit [default]
				2 = 2 stop bits
011	RESERVED			
012	RelayControl	02	1	Configures module relay output.
				0 = indicates fault
				1 = indicates pump ready
				2 = indicates pump operation
				See section "5 Relay output".

Адрес	Наименование регистра	Диапазон	Разрешение	Описание
001	SlaveDelay/Задержка подчиненного устройства	010000	1 мс	Задержка в миллисекундах для ответа подчиненного устройства. Эта задержка добавляется к каждому ответу Modbus [по умолчанию = 0].
002	PE3EPB			
003	ModbusAddress/Адрес Modbus	1247	1	Адрес Modbus [по умолчанию = 245].
004	BitRate/скорость передачи битов	05	1	Перечень скоростей передачи данных Modbus. 0 = 1200 бодов 1 = 2400 бодов 2 = 4800 бодов 3 = 9600 бодов 4 = 19 200 бодов [по умолчанию] 5 = 38 400 бодов
005	РЕЗЕРВ			
008				
009	Parity/контроль четности	02	1	Настройка паритета, используемая для связи. О = Паритет отсутствует 1 = Четный паритет [по умолчанию] 2 = Нечетный паритет
010	StopBits/Стоповые биты	12	2	Стоповые биты, используемые для связи. 2 стоповых бита используются только тогда, когда «Паритет» имеет значение 0. 1 = 1 стоповый бит [по умолчанию] 2 = 2 стоповых бита
011	PE3EPB			
012	RelayControl/Управление реле	02	1	Определяет релейный выход модуля. 0 = указывает на ошибку 1 = указывает на готовность насоса 2 = указывает на работу насоса Смотрите раздел «5 Релейный выход».

	7.8. NMTC STATUS REGISTER BLOCK / E NMTC	5ЛОК РЕГИСТРА СОСТОЯНИЯ МОДУЛЯ
Re fur on fau	gisters in this block are read with either nction codes 0x03 or 0x04. They are read- ly. This block can be used for various kinds of ult finding.	Регистры в этом блоке считываются с функциональным кодом 0 х 03 или 0 х 04. Они доступны только для чтения. Этот блок может использоваться для поиска различного вида неисправностей.

Address	Register name	Resolution	Description
021022	RESERVED		
023	SoftwareVersion	0.1	Module software version
024029	RESERVED		
030	ProductVersion	1	Product version [32x for NMTC module, x denotes hardware revision]
031	RESERVED		
032	SoftwareVersion	0.1	Module software version[10 = 1.0]

Адрес	Наименование	Разрешение	Описание
021022	PE3EPB		
023	Версия	0,1	Версия программного обеспечения модуля
	программного		
	обеспечения		
024029	РЕЗЕРВ		
030	Версия	1	Версия изделия [32 х для модуля NMTC, х обозначает
	изделия		версию аппаратного обеспечения]
031	PE3EPB		
032	Версия	0,1	Версия программного обеспечения модуля [10 = 1,0]
	программного		
	обеспечения		

# 7.9. PUMP CONTROL REGISTER BLOCK / БЛОК РЕГИСТРА УПРАВЛЕНИЯ<br/>НАСОСОМРегистра в этом блоке считываются с<br/>функциональным кодом 0х03 или 0х04. Они<br/>могут записываться как регистры хранения с<br/>функциональным кодами 0х06 и 0х10.

Address	Register name	Range	Description
101	ControlReg	b0: RemoteAccess	Control bit that sets local or remote control. Setting this bit will enable pump control over Modbus. 0 = Local 1 = Remote (controlled by Modbus master).
		b1: OnOffReq	Control bit that switches the pump on or off. 0 = Off (stop) 1 = On (start).
		b2-b3b5-b15: RESERVED	-
		b4:	Control bit saves values in register block as default. 0 = No save 1 = Save as default. This value will be
			reverted back to 0 when set.
102	AltControlMode		Alternative Control mode. Use of register 108 is preferred.
			Sets the control mode enumeration.
			0 = ConstantRPM
			1 = ConstantRPM
			3 = ConstantHead
			5 - ConstantHead
			6 = ProportionalHead
			128 = AutoHeadMode
			<b>NOTE:</b> values outside this range reserved.
103	OperationMode		RESERVED
104	SetPoint	0	Sets desired pump set point.
		10000	0 will stop the pump. 10000 will set the pump to maximum output for desired mode.
			Values outside of valid range will cause the pump to
			operate with front panel set values.
105	RelayControl	02	Configures relay output.
			0 = indicates fault
			1 = indicates pump ready
			2 = indicates pump operation
406 407			See section "5 Relay output".
106107	KESERVED	0.0	Cata the prime control mod-
108	Controliviode	03	Sets the pump control mode.
			0 - Autoneautoble (Autonalic field filode) 1 = ProportionalHead (Head proportional to flow)
			2 = ConstantHead (Head is kent constant)
			3 = ConstantRPM (Speed is kept constant)
			<b>NOTE:</b> values outside this range reserved.
			See section "4.2 Control variables / " for exact
			parameter to be controlled.

Адрес	Наименование регистра	Диапазон	Описание	
101	Регистр управления	b0: Дистанционный доступ	Бит управления, который устанавливает локальное или дистанционное управление. Установка этого бита включает управление насосом через Modbus. 0 = Локальное 1 = Дистанционно (управление выполняется главным устройством Modbus).	
		b1: Запрос на вкл./выкл.	Управляющий бит, служащий для включения или выключения насоса. 0 = Выкл. (останов)	
		b2-b3b5-b15: PE3EPB	I = вкл. (запуск). -	
		b4:	Контроль сохранения значения в регистре блока, по умолчанию.	
			0 = Не сохранять	
			1 = Сохранить по умолчанию. Это зна	ачение
			будет восстановлено обратно на 0 при установке	
102	Альтернативный		Альтернативный режим управления.	
	режим		Использование регистра 108 является	
	управления		предпочтительным.	
			Задает перечень режимов управления.	
			0 = Постоянная скорость вращения	
			1 = Постоянная скорость вращения	
			3 = Постоянный напор	
			4 = Постоянный напор	
			5 = Постоянный напор 6 = Продоршиоцальный цадор	
			0 – пропорциональный напор 128 – Автоматический режим напор	
			ПРИМЕЧАНИЕ, значения вне этого лиапазона	
			зарезервированы	
103	Режим работы		РЕЗЕРВ	
104	Уставка	010 000	Устанавливает требуемую уставку насоса.	
		0	При значении О насос будет остановлен.	
			Значение 10 000 соответствует максимальной	
			производительности насоса для нужного	
			режима.	
			При установке значений вне допустимого	
			диапазона, насос будет работать в соответствии	
			с параметрами на передней панели.	
105	Управление	02	Определяет релейный выход.	
	реле		0 = указывает на ошибку	
			1 = указывает на готовность насоса	
			2 = указывает на работу насоса	
106107	РЕЗЕРВ		Смотрите раздел «5 Релеиныи выход».	
108	Режим	03	Устанавливает режим управления насосом.	
	управления		0 = Автоматический режим напора	
			1 = Напор пропорционален расходу	
			2 = Поддерживается постоянный напор	
			3 = Поддерживается постоянная скорость	
			вращения	
			<u>ПРИМЕЧАНИЕ.</u> Значения вне этого диапазона зарезервированы.	
			Смотрите раздел «4.2 Переменные управления»	
			лля установки точного параметра управления	

	7.10.	PUMP	STATUS	REGISTER	BLC	ОСК / БЛОК РЕГИСТРА СОСТОЯНИЯ
	HACC	CA				
Registers in this block can be read by means of					Регистры в этом блоке можно считывать с	

Registers in this block can be read by means of function codes 0x03 and/or 0x04. They are read-only.	Регистры в этом блоке можно считывать с помощью функциональных кодов 0x03 и/или 0x04. Они доступны только для чтения.

ոստո
pump.
num.
ent. See

Адрес	Наименование	Описание
	регистра	
201	Регистр	
	состояния	
	b0b5: PE3EPB	
	b6: Вращение	Указывает, вращается или не вращается насос (работает или не
		работает).
		0 = Не вращается
		1 = вращается.
	Бит 8: Режим	указывает, выполняется ли управление насосом локально или
	доступа	дистанционно. О – Локально (источник с более высоким приоритетом управляет
		0 – Локально (источник с облее высоким приоритетом управляет насосом)
		насосом) 1 = Листанционно (управление выполняется главным устройством
		Modbus).
	Бит 9: Вкл.	Указывает, насос включен или выключен.
	2	0 = Выкл.
		1 = Вкл.
		Необязательно указывает на вращение, так как в результате ошибки насос
		может остановиться.
	Бит 10: Ошибка	Указывает, есть ли сбои в нормальном режиме работы.
		0 = Сбой отсутствует
		1 = Сбой присутствует.
		Насос может по-прежнему работать.
	Бит 11: РЕЗЕРВ	-
	Бит 12: РЕЗЕРВ	-
	Бит 13: Почти	Указывает, работает ли насос со скоростью, приближающейся к
	максимальная	максимальной.
	скорость	0 = Нет
		1 = Да.
		Данный флажок устанавливается, если мощность или скорость превышают
		95 % от номинального максимального значения.
	Бит 14: РЕЗЕРВ	-
	Бит 15: /Почти	Указывает, работает ли насос со скоростью, приближающейся к
	минимальная	минимальной.
	скорость	U = Нет 1 – До
		л – да. Ланный флажок устанавливается, если скорость становится ниже 1/3 от
		номинального минимального значения.
202	РЕЗЕРВ	(подлежит определению)
203	Режим	Указывает текущий режим управления.
	управления	0 = Постоянная скорость вращения
		1 = Постоянная скорость вращения
		3 = Постоянный напор 4 = Постоянный напор
		5 = Постоянный напор
		6 = Пропорциональный напор
		128 = Автоматический режим напора.
204	PE3EPB	
205	Первый код	Текущий код первой ошибки.
	ошибки	0 – если насос работает без ошибок.
		при наличии оширки это значение всегда рудет отлично от нуля.
		кодам.

206	ErrorCode2	Second error code. Non-zero when there is more than one error. See section "8.1 Error codes / " for code details.
207	ErrorCode3	Third error code. Non-zero when there is more than two errors. See section "8.1 Error codes / " for code details.
208	ControlMode	Indicates the actual control mode.
		1 = ProportionalHead (Head proportional to flow)
		2 = ConstantHead (Head is kept constant)
		3 = ConstantRPM (Speed is kept constant).
		<b>NOTE:</b> values outside this range reserved.
		See section "4.2 Control variables / " for exact parameter to be controlled.
206	Второй код	Второй код ошибки. Значение, отличное от нуля, при наличии
	ошибки	более одной ошибки. Смотрите раздел «8.1 Error codes / » для
		получения информации по кодам.
207	Третий код	Третий код ошибки. Значение, отличное от нуля, при наличии более
	ошибки	двух ошибок. Смотрите раздел «8.1 Error codes / ошибок» для
		получения информации по кодам.
208	Режим	Указывает текущий режим управления.
	управления	0 = Автоматический режим напора
		1 = Напор пропорционален расходу
		2 = Поддерживается постоянный напор
		3 = Поддерживается постоянная скорость вращения.
		<u>ПРИМЕЧАНИЕ.</u> Значения вне этого диапазона зарезервированы.
		смотрите раздел «4.2 переменные управления» для установки
		точного параметра управления.

7.11. PUMP DATA REGISTER BLOCK	к / блок регистра данных по насосу
Registers in this block can be read by means of function codes 0x03 and/or 0x04. They are read-only.	Регистры в этом блоке можно считывать с помощью функциональных кодов 0x03 и/или 0x04. Они доступны только для чтения.

Modbus address	Register name	Range	Resolution	Description
301	Head		0.01 m	Pump head estimation in meters of water column.
302	Flow		0.1 m³/h	Pump flow estimation.
303	Efficiency		0.01 %	Estimated pump efficiency.
304	Speed		1 rpm	Motor speed.
305	Frequency		0.1 Hz	Motor frequency [100.0 Hz for 3000 rpm and 4 pole motor].
306307	RESERVED			
308	ActualSetPoint	010000	0.01 %	Indicates actual set point of the pump. (-1 for internal pump regulation). tbd
309311	RESERVED			
312	PowerHI	02 <sup>32</sup>	1 W	Total power consumption of the system.
313	PowerLO			
314317	RESERVED			
318	CircuitTemp	-5500 16000	0.01 °C	Power electronics hotspot temperature.
319	MotorTemp	-5500 16000	0.01 °C	Motor compartment temperature.
320321	RESERVED			
322	LiquidTemp	-5500 16000	0.01 °C	Liquid temperature.
323326	RESERVED			
327 328	OperationTimeHI OperationTimeLO		1 hour	Total operation time (above zero speed) of the pump. <sup>8</sup>
329	TotalPoweredTimeHI		1 hour	Total power-on time of the module. <sup>8</sup>
330	TotalPoweredTimeLO			
331	RESERVED			
332	EnergyHI		1 kWh	Total energy consumption of the
333	EnergyLO			system. <sup>8</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Not available on all models. / Доступно не для всех моделей.

Адрес Modbus	Наименование регистра	Диапазон	Разрешение	Описание
301	Напор		0,01 M	Расчетный напор насоса в метрах водяного столба.
302	Расход		0,1 м³/ч	Расчетный расход насоса.
303	Производительность		0,01 %	Расчетная производительность насоса.
304	Скорость		1 об/мин	Скорость вращения двигателя.
305	Частота		0,1 Гц	Частота двигателя [100,0 Гц при 3000 об/мин и для 4-х полюсного двигателя].
306307	РЕЗЕРВ			
308	Текущая уставка	010 000	0,01 %	Указывает текущую уставку насоса. (-1 для внутреннего регулирования насоса). (подлежит определению)
309311	РЕЗЕРВ			
312	Макс.потребление	02 <sup>32</sup>	1 Вт	Общее потребление мощности
313	мощности			системы.
	Мин. потребление			
	мощности			
314317	PE3EPB			
318	Температура цепи	-5500 16 000	0,01 °C	Точечная температура электронного блока.
319	Температура	-5500	0,01 °C	Температура двигательного блока.
	двигателя	16 000		
320321	PE3EPB			
322	Температура	-5500	0,01 °C	Температура жидкости.
	жидкости	16 000		
323326	PE3EPB			
327	Макс. время работы		1 час	Общее время работы насоса (при
328	Мин. время работы			скорости выше нуля). <sup>9</sup>
329	Макс. общее время		1 час	Общее время включения питания
330	включения питания			модуля. <sup>8</sup>
	модуля			
	Мин. общее время			
	включения питания			
	модуля			
331	PE3EPB			
332	Макс.		1 кВтч	Общее энергопотребление системы. <sup>8</sup>
333	энергопотребление			
	Мин.			
	энергопотребление			

8.	8. FAULT FINDING / ДИАГНОСТИКА		
	8.1. ERROR CODES / КОДЫ ОШИБОК		
Th an yo	e following codes will show up on display panel d on the appropriate Modbus registers to help u diagnose the cause of improper operation.	Следующие коды будут отображаться на дисплейной панели и в соответствующих perиcтpax Modbus, чтобы помочь вам диагностировать причину сбоев в эксплуатации.	

<sup>9</sup> Not available on all models. / Доступно не для всех моделей.

Error code	Description	Probable cause
E1x	Load errors	
E10 (drY)	Low motor load	Low load detected. Pump is running dry.
E11	High motor load	Motor might be faulty or viscous medium is present.
E2x	Protection active	·
E22 (hot)	Converter temperature limit	Circuit is too hot and power was reduced to less than 2/3 of rated power.
E23	Converter temperature protection	Circuit is too hot to run, pump stopped.
E24	Converter overcurrent	Hardware overcurrent protection triggered.
E25	Overvoltage	Line voltage is too high.
E26	Undervoltage	Line voltage is too low for proper operation.
E3x	Pump errors	
E31	Software motor protection active	Average motor current was too high, pump load is much higher than expected.
E4x	Device specific error codes	
E40	General frequency converter error	Electrical circuitry did not pass self-test.
E42 (LEd)	LED faulty	One of the display segment diodes is faulty (open/short).
E43 (con)	Communications failed	Display board does not detect proper connection to main board, but power supply is present.
E44	DC link current offset	Voltage on DC link shunt (R34) not in expected range.
E45	Motor temperature outside limits	During MFG. TEST, this is 10 kΩ, 1 % resistor for 10 °C30 °C During operation, expected values are -55 °C150 °C.
E46	Circuit temperature outside limits	During MFG. TEST, this is 0 °C50 °C. During operation, expected values are -55 °C150 °C.
E47	Voltage reference outside limits.	Comparison between internal references does not match.
E48	15 V outside limits	15 V supply not 15 V.
E49	Test load does not match	No test load detected or current measurement does not work properly (MFG. TEST).
E5x	Motor error codes	
E51	Motor parameters out of range	Motor does not behave as expected.

Код ошибки	Описание	Возможная причина
E1x	Ошибки нагрузки	•
E10 (drY)	Низкая нагрузка двигателя	Обнаружена низкая нагрузка. Насос работает всухую.
E11	Высокая нагрузка двигателя	Двигатель может быть неисправен, или присутствует вязкая среда.
E2x	Защита активирована	
E22 (hot)	Предельная температура преобразователя	Температура рабочей цепи чрезмерно высока, и мощность была уменьшена до менее чем 2/3 от номинальной мощности.
E23	Защита преобразователя от перегрева	Температура рабочей цепи чрезмерно высока, насос остановлен.
E24	Превышение тока преобразователя	Сработала защита по току перегрузки аппаратного обеспечения.
E25	Повышенное напряжение	Напряжение слишком высокое.
E26	Пониженное напряжение	Напряжение слишком низкое для нормальной работы.
E3x	Ошибки насоса	
E31	Программное обеспечение защиты двигателя активировано	Средний ток двигателя слишком высок, нагрузка насоса намного выше номинальной.
E4x	Специальные коды ошибок устройства	
E40	Общая ошибка преобразователя частоты	Электрическая цепь не прошла самотестирование.
E42 (LEd)	Светодиод неисправен	Один из светодиодов сегментного индикатора неисправен (разрыв цепи/короткое замыкание).
E43 (con)	Связь не установлена	На дисплейной панели не обнаружено правильного подключения к основной плате, но электропитание подается.
E44	Смещение тока соединения постоянного тока	Напряжение на шунте соединения постоянного тока (R34) находится за пределами ожидаемого диапазона.
E45	Температура двигателя находится за пределами допустимых значений	Для заводского испытания используется резистор 10 кОм допуском 1 % для 1030 °C При работе ожидаемые значения составляют -55°C150 °C.
E46	Температура цепи находится за пределами допустимых значений	При заводских испытаниях диапазон температуры составляет 050 °С. При работе ожидаемые значения составляют -55 °С150 °С.
	допустимых значений.	показывает несоответствие.

Код ошибки	Описание	Возможная причина
E48	Напряжение 15 В находится за пределами	Напряжение 15 В не
	допустимых значений	соответствует 15 В.
E49	Испытательная нагрузка не совпадает	Испытательная нагрузка не
		определяется, или устройство
		измерения тока работает
		неправильно (заводские
		испытания).
E5x	Коды ошибок двигателя	
E51	Параметры двигателя находятся за пределами	В работе двигателя обнаружены
	допустимых значений	отклонения.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Тип оборудования:			
Артикул:	Заводской номер:		
Подпись и печать продавца			
Дата продажи:			

Внимание: Настоящая гарантия имеет силу лишь в том случае, если гарантийный талон правильно заполнен продавцом: имеется дата покупки и печать продавца, указаны артикул и заводской номер изделия (при наличии на фирменной табличке насоса).

- Гарантийное обслуживание включает в себя бесплатный ремонт или, при невозможности ремонта, замену насосного оборудования, поставленного «IMP PUMPS» в Россию, в течение 24 месяцев со дня продажи потребителю/конечному пользователю. Время гарантийного ремонта определяется степенью неисправности изделия.
- Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях:
- нарушение правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в «Инструкции по монтажу и эксплуатации»
- Работа с нерегламентированной в технической документации средой
- неправильное электрическое, гидравлическое и механическое подключение
- работа в недокументированных режимах, изложенных в технической документации и на фирменной табличке насоса, запуск насо сов без перекачиваемой среды
- Наличие внешних и внутренних механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и т.п.)
- Наличие на изделии признаков ремонта, если ремонт не подтвержден соответствующим документом от авторизованного сервис партнера «IMP PUMPS», или изменения внутреннего устройства.
- Использование неоригинальных запасных частей.
- Повреждения в результате неисправности или конструктивных недостатков систем, в составе которых эксплуатировалось оборудование.
- Наличие повреждений, полученных в результате воздействия огня, влаги, насекомых, животных, попадания вовнутрь посторонних предметов.
- 3. Гарантийное обслуживание не распространяется на расходные материалы и предохранители.
- 4. При необоснованном обращении в сервисный центр покупателю может быть выставлен счет за диагностику неисправности изделия. Необоснованным считается обращение в случаях, признанных не гарантийными авторизованным сервисным центром «IMP PUMPS».
- 5. Все, поставляемые изделия, являются работоспособными, комплектными и не имеют механических повреждений. Если в течение пяти дней со дня продажи, покупателем не были предъявлены претензии по комплектации товара, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не предъявляются.
- 6. «IMP PUMPS» не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажем гарантийного оборудования. Настоящая гарантия, ни при каких условиях, не дает право на возмещение убытков, связанных с использованием или невозможностью использования купленного оборудования.

С условиями гарантии ознакомлен.	
Без подписи Покупателя недействительно. Копии данного гарантийного талона недействительны.	Подпись Покупателя

